

OKKLAMAT

Alkalmazás:

Részleges és teljes protézisek alábélelése és újraalapozása. Az OKKLAMAT a lenyomóanyag eltávolítása után gondoskodik az új protézistárolóhoz (gipszmodell) alábélelendő protézis elhelyezéséről.

Alkotóelemek:

- 1 perforált alaplemez műanyag lemezből, 3 acélcsonkkal,
- 1 perforált fedőlemez műanyagból, kúpos feltétekkel,
- 3 alátétlemezzel
- 3 szárnyascsavar

Eljárás:

Nyissa ki az OKKLAMAT-ot. Forgassa felfelé a szárnyascsavarokat, távolítsa el az alátétlemezeket, és emelje le a fedőlemezt.

1. opció: Öntse ki az alábélelő anyaggal megtöltött protézist gipsszel. Azonos eljárással vigyen fel egy kis gipszet az alaplemez közepére, és helyezze a megtöltött protézist ezekre. Helyezze a protézist az asztallappal párhuzamosan, és hagyja, hogy a gipsz megkeményedjen.

2. opció: Alakítson ki egy komplett modellt, és hagyja rajta a protézist. Megkeményedés után vágja a modellt. Vigyen fel egy kis gipszet az alaplemez közepére, és helyezze a modellt ezekre. Helyezze az okklúzió szintet az asztallappal párhuzamosan, és hagyja, hogy a gipsz megkeményedjen.

Most formázzon gurigát a már valamennyire megvastagodott gipszből, és helyezze azt a protézisfogak okkluzális felületeire. Amíg a gipsz valamennyire még puha, illessze össze ismét az Okklamatot úgy, hogy a fedőlemezt az alaplemezekkel együtt visszahelyezi a csonkokra, majd csavarozza be a szárnyascsavarokat. A fedőlemezben lévő kúpos felvevőnyílások által ez biztos, reprodukálható pozícióval rendelkezik. Rögzítse az előzőleg elkészített gipszgurigát még egy kis gipsszel a fedőlemezre. Ily módon a protézis reprodukálhatóan illeszkedik az új protézistartóhoz. Az összes gipszrész megkeményedése után nyissa ki az Okklamatot a leírás szerint, és oldja ki a protézist a gipszárból. Távolítsa el a lenyomóanyagot, és készítse el a protézisalapot a szokásos módon az alábéleléshez vagy az újraalapozáshoz.

Rögzítse a protézist ismét a gipszár okkluzális lenyomóiban, ragasztóviasz vagy pillanatragasztó segítségével. Vigyen fel új protézisanyagot a protézis bazális oldalára. Illessze vissza az OKKLAMAT-ot az előző leírás szerint, amíg az új műanyag még jól formázható. Csavarozza a szárnyascsavarokat az alátétlemezekre. Ezután polimerizálja a protézist az Okklamattal a szokásos módon.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 09/14